

הוראות הפעלה למכשיר כספיטון 710/770

הכספיטון הוא מכשיר לניהול מהיר וממוחשב של כל המכירות בכרטיסי אשראי

עסקת אשראי רגילה:

אשראית ← מסי כספיט xxxxxxx ← העבר/י כרטיס או בחר/י אפשרות
העבר/י כרטיס לפעילות אשראי-פס מגנטי משמאל למטה
הערה: לעסקת הקשה הקש/י (1), לעיסקה טלפונית (2)



המשך או
רגיל (1)

נא הקש/י סכום העסקה - (כולל אגורות)
+ המשך, המתן/י להדפסה ושוב המשך

הערות חשובות:

1. השווה חתימה בגב הכרטיס.
2. להפסקת פעולה במהלך עסקה לחץ/י פעמיים על מקש הפסק (אדום).
3. למחיקת ספרה אחרונה, לחץ/י על מקש CLEAR תיקון (צהוב).
4. לצורך קידום גליל הנייר, הקש/י על מקש Alpha.
5. במסוף נייד מומלץ לבצע תקשורת יזומה בסוף יום העבודה.

עסקאות מיוחדות:

- ביטול עסקה אחרונה: הקש/י 3 ← 2 (כן), 2 ← (כן) המשך (ירוק).
- העתק עסקה אחרונה: הקש/י דו"חות 2 ← 1 המשך (ירוק).
- תקשורת יזומה: הקש/י תקשורת 1 ← (ת. שבא).
- דו"ח תקשורת אחרון: הקש/י דו"חות 1 ← 2 (דו"ח הפקדה).
- זיכוי: הקש/י 4, העבר כרטיס מפתח והמשך/י לפי הנחיות המסוף.

כספיט

כספיט בע"מ, רח' חומה 12, ת.ד. 5079, ראשון לציון 75105. טל' *059956 (פקס: 03-951-7037)

e-mail: sales-info@caspit.com, Home Page: www.caspit.com