

הוראות הפעלה למכשיר כספיטון 5150

הכספיטון הוא מכשיר לניהול מהיר וממוחשב של כל המכירות בכרטיסי אשראי

עסקת אשראי רגילה:

אשראית 96 מס' כספיטון xxxxxxxx
העבר/י כרטיס לפעולות אשראי - פס מגנטי משמאל למטה.
הערה: לעסקת הקשה הקש/י "F2", לעסקת טלפונית "F3"



המשך או
רגיל (F1)

נא הקש/י סכום העסקה - (כולל אגורות)
+ המשך, המתן להדפסה ושוב המשך

עסקאות מיוחדות:

- ביטול עסקה אחרונה: הקש/י: "F4", "F4", "F4" (אפור)
- העתק עסקה אחרונה: הקש/י דו"חות (סגול) "F2", "F2"
- דו"ח תקשורת אחרון: הקש/י דו"חות (סגול) "F1", "F2"
- ביצוע תקשורת יזומה: הקש/י תקשורת (סגול) "F1" (ת.ש.בא)
- זיכוי: הקש/י אחר (סגול שמאלי), F1, העבר כרטיס מפתח והמשך/י לפי הנחיות המסוף.

כספיט

כספיט בע"מ, רח' חומה 12, ת.ד. 5079, ראשון לציון 75105. טל' 03-953-2000, פקס. 03-951-7037

e-mail: info@caspit.com, Home Page: www.caspit.com